Konwerter Ethernet/UART Łatwe dołączenie mikrokontrolera do sieci cyfrowej

Aplikacje z mikrokontrolerami coraz częściej komunikują się z różnymi urządzeniami poprzez sieć cyfrową Ethernet. Za jej pomocą można dostać się np. do zasobów domowego komputera PC lub globalnego Internetu. Niektóre mikrokontrolery mają wbudowane odpowiednie interfejsy komunikacyjne, ale zazwyczaj są one przeznaczone do nieco bardziej skomplikowanych zadań, niż np. pomiar temperatury w odległej lokalizacji, a przez to – mogą sporo kosztować. Ich użycie może przypominać "wytaczanie armaty na wróbla", a i migracja programu napisanego dla "młodszego brata" nie będzie łatwa. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być użycie modułu konwertera, który umożliwi dołączenie mikrokontrolera do sieci Ethernet za pomocą UART. Owszem, nie osiągniemy w ten sposób prędkości transmisji 100 Mbit/s, ale czy dołączenie wspomnianego czujnika wymaga aż tyle? **Rekomendacje:** prezentowany projekt jest tanią alternatywą dla modułów dostępnych na

rynku, niewiele przy tym ustępując im funkcjonalnością.

Tanie układy scalone dla kart sieciowych jak np. RTL8019 lub RTL8201 są kłopotliwe w sterowaniu oraz wymagają utworzenia oprogramowania obsługującego stos komunikacyjny TCP/IP. Istnieją oczywiście układy typu W3100A czy NM7010A ze sprzętowym stosem TCP/IP, ale są one dosyć kosztowne. Te sytuację zapewne zauważyła Microchip i zaoferowała układ ENC28J60. Jest tani, komunikuje się za pomocą interfejsu SPI, dzięki czemu liczba połączeń z systemem nadrzędnym jest niewielka. Producent dostarcza



Przekierowanie portów

Jeśli chcemy komunikować się konwerterem z Internetu, a po drodze znajduje się router, należy przekierować porty. Dla danych jest to (domyślnie) port 2101.

rtual Serv	er Configuration							
Enable	Server_Name	Protocol		IP Address		Port Range	Allowed Remote 1	>
	onwerter ETM		LAN	192.168.3.99	2101	~ 2101	From 0.0.0.0	
· ·	onnerter ern	ODP (WAN	ALL Y	2101	~ 2101	To 0.0.0.0	

Dla konfiguracji jest to port 80.



Jeśli w sieci lokalnej jest już włączony serwer WWW, to można zmienić port WAN na np. 81.



Wówczas, aby wyświetlić stronę zawierającą konfigurację konwertera, w przeglądarce należy wpisać adres w postaci: http://publiczny_adres_ip:81.

także biblioteki TCP/IP, dzięki czemu implementacja układu jest dość łatwa.

Konwerter Ethernet/UART opisywany w artykule może pełnić nie tylko rolę modułu zmieniającego standard transmisji, ale również wyposażono go w kilka linii I/O, co pozwala konwerterowi na sterowanie dołączonymi układami lub kontrolę ich stanu. Jego opis będzie koncentrował się na budowie i obsłudze modułu przez użytkownika. Nie będziemy skupiać się na programie, chociaż udostępniam kody źródłowe. Nie będę też opisywał teorii funkcjonowania sieci Ethernet i protokołów komunikacyjnych. Wszystko dlatego, że przygotowuję cykl artykułów opisujący zagadnienia komunikacji za pomocą mikrokontrolera AVR pracującego w sieci Ethernet. Przykłady będą uruchamiane na płycie ewaluacyjnej z układem ENC28J60 i mikrokontrolerem ATmega128. Warto wspomnieć, że większość z nich da się uruchomić z użyciem opisywanej płytki konwertera.

Budowa i zasada działania

Schemat ideowy konwertera pokazano na **rysunku 1**. Układ scalony ENC28J60 jest dołączony do gniazda RJ45 zintegrowanego z transformatorem separującym oraz diodami LED. Kartą steruje mikrokontroler ATme-

PROJEKTY

W ofercie AVT * AVT-5340 A+: 42 zł AVT-5340 B: 94 zł AVT-5340 C: 128 zł	1X11-06-F
AVT-5340 UK: 30 zł	
 Dwukierunkowa konwersja UART na Ethernet. 6 (max 11) wejść/wyjść cyfrowych 2 wejścia analogowe (rozdzielczość 10 bit) 1 wyjście PWM, 2 wejścia przerwań. konfigurowanie i sterowanie za pomoca strony 	
WWW. • Sterowanie przez UDP. • Zasilanie 3,3 V/160 mA. Funkcje diod led:	100 L
 PIOWER (niebieska) podczas pracy migocze z częstotliwością ok. 1 Hz, RX (zielona) rozbłyska na 30 ms po odebraniu danych UDP. 	100n ^r CC 100n ^r VCC
 TX (żółta) rozbłyska na 30 ms po wysłaniu danych UDP. STATUS (czerwona) miga, gdy błąd pamięci EEPROM. Diodw po grajedzio P 145. 	
 LINK (zielona) świeci się po dołączeniu do sieci (do switcha, routera, komputera PC itp). ACK (żółta) świeci się podczas transmisji 	
Dodatkowe materiały na CD/FTP: ftp://ep.com.pl, user: 16163, pass: 61skgs30	G dd TX So o C1 So O
 wzory płytek PCB karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów oznaczonych w Wykazie elementów kolorem czerwonym 	
Projekty pokrewne na CD/FTP: (wymienione artykuły są w całości dostępne na CD) AVT-1668 Moduł Ethernet dla Arduino (EP 3/2012) AVT-5250 Karta przekaźników (EP 8/2010) AVT-5200 Uniwersalny sterownik ethernetowy	
(EP 9/2009) AVT-1528 Interfejs internetowy z ENC28J60 (EP 8/2009)	L = www.and
AVI-5157 Przekaznik internetowy (EP 11/2008) AVT-2859 Internetowy sterownik urządzeń (EdW 3/2008)	
AVT-974 Sterowing 2 Interfersen (CP7)P (EP 3/2007) AVT-966 Karta przekaźników sterowana przez	<u>2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </u>
AVT-1443 Uniwersalny interfejs ethernetowy (EP 1/2007)	PURATION CONTRACTION CONTRACTICON CONTRAC
AVT-953 Karta wejść z interfejsem Ethernet (EP 10/2006) AVT-927 Uniwersalny interfejs internetowy (EP 45/2006)	
AVT-5055 Internetowy interfejs dla mikrokontrolera (EP 3-5/2002)	
 Uwaga: Zestawy AVT mogą występować w następujących wersjach: 	■ Hard Har
i wyłącznie. Bez elementów dodat- kowych. AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w opisie wyraźnie zazpaczono) bez elementów do-	N N
AVT xxxx A+ plytka drukowana i zaprogramowa- ny układ (czyli połączenie wersji A i wersji UK) bez elementów	
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymieniony w załaczniku pdf	Rysunek 1. Schemat ideowy konwertera Ethe
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlu- towane w PCB. Należy mieć na uwadze, że o ile nie zaznaczono wyraźnie w opisie, zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, które nie zostały	Montaż i uruchomienie: Schemat montażowy konwertera po- kazano na rysunku 2 . Montaż jest typowy
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie często spoty- kana wersja, lecz jeśli występuje, to niezbędne oprogramowanie można ściągnąć klikając w link umieszczony w opisie kitu)	wiania. Ze względu na to, że elementy są montowane po obu stronach płytki, zaleca się najpierw montaż elementów na warstwie
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich	spoaniej. Do pierwszych prób z konwerte-

rem wystarczy zasilić go ze źródła napięcia

3,3 V ±10%. Po zaprogramowaniu mikro-

kontrolera konwerter powinien być widoczny w sieci pod adresem 192.168.3.99 (ma-

ska 24-bitowa 255.255.255.0). Aby zmienić

adres, należy na komputerze podłączonym

do tej samej sieci ustawić adres w tej samej

sieci, co pokazano na zrzutach ekranowych

umieszczonych na rysunkach 3...6. Po po-

wyższych czynnościach w oknie przeglą-

darki wpisujemy adres http://192.168.3.99.

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja posiada załączony ten sam plik pdf! Podczas składania zamówienia upewnij się którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C) - http://sklep.avt.pl

ga128A za pośrednictwem interfejsu SPI. Do programowania/debugowania oprogramowania służy złącze JTAG (JP2). Konwerter jest zasilany napięciem 3,3 V. Na złącze JP1 wyprowadzono linie dwóch interfejsów szeregowych, oraz 6 linii I/O, w tym dwa wejścia analogowe.



uit <mark>7 7</mark>

Ŗ

~ ~ <u>0 - 0 ~ ~</u> 4

Ы

C7 22pF RI Rxd1 CTS DCD Rs232t

Å

TAG

4 v

2

Adres MAC adres można zmienić tylko raz. Trzeba pamiętać, aby adresy MAC w jednej podsieci nie powtarzały się. Adres MAC modułów zakupionych w AVT jest ustalony na 00:51:56:54:00:00. Bajty 51, 56, 54 tworzą ciąg znaków "AVT". Jeśli używamy jednego modułu, to MAC nie musi być zmieniony, natomiast jeśli będziemy przeprowadzali próby z kilkoma modułami, należy zmienić ich adresy MAC i zadbać oto, aby nie powtarzały się.

Adres bramy jest istotny, jeśli konwerter ma komunikować się z innym modułem lub programem w sieci odległej. Maskę podsieci należy ustawię zgodnie z regułami obowią-



Rysunek 2. Schemat montażowy konwertera Ethernet/UART



Rysunek 3. Wybranie właściwości sieci



Rysunek 4. Wybranie właściwości połączenia sieciowego

zującymi dla danej sieci. Adresy IP należy ustawić tak, aby nie pokrywały się z adresem innego urządzenia. Po zmianie adresu IP lub MAC adresu, konwerter zresetuje się. Restart trwa około 2 sekund. W przypadku zmiany adresu IP po restarcie konwertera można kliknąć w "Skocz pod nowe IP".





Rysunek 5. Wybranie właściwości protokołu TCP/IP v4

Trzeba pamiętać, że jeśli przy zmianie IP zmieniliśmy podsieć, to aby "dostać się" do konwertera należy zmienić ustawienia parametrów protokołu TCP/IP komputera wcześniej opisanym sposobem. Adres można także zmienić w kodzie źródłowym w pliku endc.c. Należy odnaleźć tam #define STDIP i zmienić na inny adres, skompilować pro-

15 Nolączenia sieckowe				
Zadania sieciowe	Nazwa	mbkilsternet	ho	Sat
Jováz nove polgczenie Jováz nove polgczenie Configuru, sieć w domi klo w małe (Finni możne w domi klo w małe (Finni możne w domi klo w możne możne Magra to uzagbanie Josef nazwę tego polgczenie Josef nazwę tego polgczenie	L Polezonie kol L Where L Where L Polezo B Winteel C Laptop C Laptop R R46.1	aine 3 S Flatchwolici: Polączenie 13 9he Zaawansowane W Latis iwości i: Protokoli inte Ogóre Przy odkowiedniej konfiguracj nietydow ustwieniej porotół wetydow ustwieniej porotół	ed LAN kå savdik Inter H ? Inortewy (TCG/IP) Inortewy (TCG/IP)	Writeczone, z mo, z z
Inne miejsca (* Panel sterovania Moje niejsca siedowe Moje dukusenty Moje dukusenty Moje kamputer		O Uzyskaj obes IP autona O Uzyskaj obes IP autona Adres IP: Maska podileci Brana donydha:	152 . 168 . 3 255 . 255 . 255 152 . 168 . 3	. 10
Sacaegóły (*) Połączenie 1394 Sieć LAN kb szybki Internet Połączono, z zaporą Karta sieciwa 1394		 Utei nadepuijspuch ader Preferovary server DNS: Alternatywry server DNS: 	dw servendw DNS:	1

Rysunek 6. Przykładowe parametry połączenia TCP/IP

Courte odrande	yre 🤽 Allegro pil 113			
		E	TH <-> UART (C) 2012 AVT
MAC	00.41 55 54 00.47	2mio1MAC		
IP	192100.399	Zmie//P		
Kometarz	Et 4 AVR with Enc	Zmion Komonterz)	R.
Ustavienia				
Seci Hostow [ARP]			Bib. 4 APR with Ear 0.7 S pv 22 2011 18 02:56 3 Shoyneki, APT	
• [Pin] • [Com]			lin: #6 Bax=1317	

Rysunek 7. Strona główna konwertera

	4 4	10 July 1/102 1/28	3 00844
	Coesto o	deledrane 🔊 Alegro.pl: ht	
	NET:		
	MAC	00.41.56:54:00:47	Zmień MAC
	₽	192.168.3.99	Zmień IP
	Komenta	Eth 4 AVR with Enc	Zmień Komentorz
	Maska	255.255.255.0	Zmień Maskę
	Brama	192.168.3.1	Zmień Bramę
	[Strong.g	lówna]	
	[Odiwiez	strong]	
łysu	nek 8.	Widok zak	ładki <i>Sieci</i>
	٠.	1992.0	6.3.123(Frip=192.568.2.123
	Canada Canada	odviedzane 🕟 Alegro.pl: h0	

Rysunek 9. Komunikat o dokonaniu zmian

gram i wgrać do CPU. Jeśli podczas zmiany adresu popełnimy błąd, albo zapomnimy jaki adres ma konwerter, to można go przywrócić przez założenie zworki na jumper J1 (INIT) i włączenie zasilania. Adres konwertera po zerowaniu zworką INIT definiuje instrukcja #define STDIP3tRST.

Do dalszych prób z konwerterem trzeba zbudować adapter, którego schemat pokazano na **rysunku 9**. Można nie montować komponentów, których nie będziemy używali, np. MAX3232 lub diody LED.

Test transmisji danych. Wvjście MAX3232 łączymy z komputerem. W programie terminala ustawiamy wybraną prędkość transmisji np. 9600. Format ramki: 8 bitów danych, parzystość none, pojedynczy bit stopu, bez sterowania przepływem. Oczywiście należy wybrać numer portu COM, do którego podłączyliśmy konwerter. Przykładową nastawę parametrów pokazano na rysunku 10. Tę same parametry transmisji należy ustawić w konwerterze (zakładka COM, rysunek 11). Na komputerze PC uruchamiamy program Hercules SETUP utility. W zakładce UDP wpisujemy adres naszego konwertera (domyślnie 192.168.3.99), zmieniamy numer portu na 2101, naciskamy Listen. Po wpisaniu tekstu komunikatu w okienku Send i kliknięciu na przycisk Send powinien on pojawić się w oknie terminala. Towarzyszy temu migniecie diody RX na konwerterze.

Test wejść/wyjść cyfrowych. Klikając na przyciski "change" (zakładka PIO)





zmieniamy stan portów wyjściowych. Zwierając piny 2, 8 10 z masą odczytujemy ich stan na ekranie na naciśnięciu przycisku przeglądarki "odśwież". Ekran jest także automatycznie odświeżany przez przeglądarkę co 5 sekund. Przykładowa nastawa dwóch konwerterów, skonfigurowanych do przesyłania informacji miedzy sobą w podsieci pokazano na rysunkach 15...18.

Part config	ration	Examplified test	Options	
Ри	100210	Accend nothing Accend CB	Stay on too	
Baud sale	19290	Append LF	Autocomplete eck line	
Databite	0	 Append Ch Uf 	Close port when inactive	
Stop bits	1	Loose ecro	Pupin	
Party	rone	Fori delad	Function Kaye	
Flow control	rone	Word wrap	LogFie	
Ferward	(none)		🗹 Status LEDa 🛛 💌	
			Cancel OK	

Rysunek 11. Parametry transmisji komputera PC

PIO: Digital Output

♦ ♦ 11 http://192.168.3.99/c↓n
🔎 Często odwiedzane 底 Allegro.pl: h0
COM:
Com0 19200 Vstaw
Overime0 2 (15000 ms) Ustaw
[Strona glówna]

Rysunek 12. Parametry transmisji konwertera



Rysunek 13. Ekran programu *Hercules SETUP Utility*

P.44	(RT5)	on [change]
PAS	(CTS)	off [change]
P.1.5	(PTR)	off [change]
₽ .გ.7	(RI)	off [change]
Dig	gita	l Input:
Diç 1111 ADCO ADC1	gita 1:0,1	l Input: 9 mV 9 mV, -282 stopni Celcjusz

Rysunek 14. Zakładka PIO (testowanie wejść/wyjść)

	00-01-02-04-00-46	
MAC	00.41.50.54.00.45	
P	192.168.3.122	Zmień IP
Komentarz	Eth 4 AVR with Enc	Zmień Komentarz
Ustawienia:		
 [Sieci] 		

Rysunek 15. Ustawianie parametrów IP dla konwertera nr 1

Konwerter o adresie IP 122 nadaje pod adres 123, przez port 2101 (UDP OUT). Nasłuch prowadzi także na porcie 2101 (UDP IN), natomiast konwerter o IP 123, nadaje na adres 122. Warto zastanowić się, w jaki sposób konwerter stwierdza, że należy wysłać dane. W zakładce *Com* można ustawić dwa parametry: prędkość portu *COM0* oraz czas *Overtime0*. Konwerter odbierane znaki

IOST:		
Host	192.168.3.123	Zmień Host
UDP IN	2101	Zmień Port
TIDD OIT	2101	7miań Post

Rysunek 16. Ustawienie parametrów HOST dla konwertera nr 1

MAC	00.41:56:54:00:47	Zmień MAC
P	192.168.3.123	Zmień IP
Komentarz	Eth 4 AVR with Enc	Zmień Komentar
Ustavienia:		
• [Sieci]		
[APD]		
[Pio]		
1.00 B		

Rysunek 17. Ustawianie parametrów IP dla konwertera nr 2

HOST:		
Host	192168.3.122	Zmień Host
UDP IN	2101	Zmień Port
UDP OUT	2101	Zmień Port
Strona gld	wna]	
(Otherine)	fronel	

Rysunek 18. Ustawienie parametrów HOST dla konwertera nr 2

ARP:						
Nazw	a 1	LAC	0		Czas	Status
Brama	00.0e3	2efe:9b:1a	192.168	.3.1	34	ark
Host1	00 162	9 49 93 37	192.168	.3 255	58	ack
Np	00.0e.	lefe:96:1a	193.67.	79 202	36	remote
Macoer	wer 00 1£2	9 49 93 37	192.168	.3.11	36	ank
Broader	ast fffffff	EE.	192.168	3 255	0	ark
ysunek 19.	Wid	ok z	akła	adk	i A	۱rp
ysunek 19.	Wid	ok za	akła	adk	i /	\rp
ysunek 19.	Wid	ok za	akła	adk 142.166.3	i /	\rp
ysunek 19.	Wid	ok za edzare 😰	akła	adk 142.166.3 NO	i /	\rp
ysunek 19.	Wid Capito ode HOST: Host	ok z edzare 2	akła i med Alegropi: 1	adk 112.166.3 h0	a. 123/H	\rp
ysunek 19.	Wid Cogstoodw HOST: Host UDP IN	ok z ietzare 1 192.158.3 2101	akła Megropii	adk 142. 166.5 NO Zmień P Zmień P	i A	\rp
sunek 19.	Wid Coptroods Coptroods HOST: Host UDP IN UDP OUT	ok za estrare 2 (192.158.3) 2101	akła Merciji Megropici	adk 1192.166.1 NO Zmień P Zmień P	i A 3.123/H lost	\rp
unek 19.	Wid Wid Coptoods HOST: Host UDP IN UDP OUT Strong glor	OK Z4	akła Megropii	adk 192.168.3 NO Zmień F Zmień F	kost hor	\rp

Rysunek 20. Uzupełnienie adresu broadcast zapamiętuje w buforze. Dane z bufora są wysyłane w dwóch przypadkach:

- po zapełnieniu bufora,
- jeśli kolejne znaki nie zostaną odebrane po czasie określonym przez *Overtime*.

Trzeba pamiętać, że przy mniejszych prędkościach transmisji, należy zwiększyć parametr *Overtime*. Najlepsze ustawienie to *czas transmisji bajtu×2*. Czas transmisji bajtu wynosi: *prędkość bitowa×10* (uwzględniamy bajt startu i stopu). Dla prędkości 2400 *Overtime* powinno być ustawione na 10 ms, bo $1/2400 \times 10 = 0,00416$ czyli ponad 4 ms.

Wyżej zaprezentowany sposób umożliwia transmisje punkt-punkt. Jeśli chce się stworzyć sieć master-slave? Nic prostszego. Wystarczy w adresie *Host* wpisać adres broadcastowy. Jeśli nie wiemy jako jest to adres dla danej sieci lokalnej, należy kliknąć w zakładkę *Arp* (**rysunek 19**).

Pierwszy wiersz zawiera opisy tablicy, kolejne wiersze stan, w którym są poszczególne cele. Kolumna *MAC* zawiera adres MAC pozyskany za pomocą zapytania ARP. Jeśli odpowiedzi jeszcze nie otrzymano, to w kolumnie są same 0. Jeśli kolumna IP zawiera adres spoza sieci lokalnej, adres MAC będzie kopią adresu bramy domyślnej. Pole *Status* informuje o aktualnym statusie celu. Komunikat *ack* oznacza, że otrzymano od-

REKLAMA -



powiedź na zapytanie ARP. Wtedy w polu MAC jest wpisywany adres MAC celu. Komunikat *remote* informuje, że wpis dotyczy zasobu poza siecią lokalną. Wtedy w kolumnie MAC zostanie wpisany adres MAC bramy domyślnej. Komunikaty w4...w64 informują o kolejnych próbach pozyskania adresu MAC za pomocą zapytania ARP. W kolumnie IP jest wyświetlany adres IP zasobu. Kolumna Czas informuje, za ile sekund nastąpi ponowne wysłanie zapytania ARP. Na samym dole znajduje się wyliczony na podstawie adresu IP i maski podsieci adres broadcast. Dla sieci o adresie 192.168.3.XXX bedzie to adres 192.168.3.255. Wpisujemy go w zakładce Host (rysunek 20). Oprogramowanie konwertera ignoruje pakiety broadcast wysyłane z własnego adresu, dlatego nie będzie niepożądanego echa.

Podsumowanie

Konwerter wypróbowano we współpracy z modułem DigiConnectME – działał bez zarzutu. Pozytywne były również wyniki prób przeprowadzonych przy transmisji danych pomiędzy systemem z mikrokontrolerem a oprogramowaniem pracującym pod kontrolą systemów operacyjnych Windows XP i Linux, które to za pośrednictwem sieci lokalnej komunikowało się z urządzeniem.

W materiałach dodatkowych do artykułu jest dostępne źródło programu konwertera, natomiast w najbliższej przyszłości zostanie opublikowany cykl artykułów opisujących oprogramowanie, dzięki czemu można będzie uruchamiać własne programy na konwerterze.

> Sławomir Skrzyński, EP slawomir.skrzynski@ep.com.pl

AUSPICIOUS

PRODUCENT ELEMENTÓW STEROWNICZYCH I SYGNALIZACYJNYCH

- 🔵 przyciski niepodświetlane monostabilne
- 🔵 przyciski podświetlane mono i bistabilne
- 🔵 lampki sygnalizacyjne
- 🔵 przełączniki sterownicze obrotowe
- 🗢 przełączniki sterownicze obrotowe z zamkiem
- 🔵 przełączniki monostabilne zespolone
- 🔵 przyciski bezpieczeństwa (STOP)
- dostępne standardy: Ø 22 lub Ø 30 mm
- konstrukcja segmentowa
- dowolne konfiguracje elementów stykowych
- połączenia bagnetowe i zatrzaskowe
- możliwość wyboru źródeł światła (BA9s): żarówki, neonówki, diody LED



Transfer Multisort Elektronik

ON

93-350 Łódź, ul. Ustronna 41, Polska, tel.: 42 645 55 55, fax: 42 645 55 00, e-mail: tme@tme.pl, www.tme.pl